

GUƠNG TRANG ĐIỂM BS49



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer BS49 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Chức năng và một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm.

Giương trang điểm kèm thiết bị chiếu sáng có thể được sử dụng để chăm sóc da hàng ngày và sử dụng mỹ phẩm. Giương có một mặt chuẩn và một mặt khác với độ phóng đại 5x.

- Giương chỉ có thể quay từ bên này sang bên kia theo nhu cầu sử dụng.
- Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích được mô tả trong những hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do sử dụng không đúng mục đích của sản phẩm hoặc bất cẩn.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình, không sử dụng cho các ứng dụng thương mại.

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần và / hoặc bởi những người thiếu hiểu biết cần thiết về các thiết bị và cách sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ hoặc họ được hướng dẫn kỹ về cách sử dụng thiết bị.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng thiết bị như một món đồ chơi.

2. Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Giữ trẻ em tránh xa các vật liệu đóng gói. Nguy cơ ngạt thở.
- Trẻ em phải được giám sát khi sử dụng thiết bị này.
- Việc sửa chữa thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể dẫn đến sự nguy hại cho người sử dụng. Trong trường hợp cần sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Có nguy cơ cháy nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách. Vì lý do này, gương phải được vận hành như sau:
- Không bao giờ để các thiết bị không có sự giám sát, đặc biệt nếu có trẻ em xung quanh.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị dưới chăn gối.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Không bao giờ sử dụng các thiết bị trong khu vực có xăng hoặc các vật liệu dễ cháy khác.
- Chỉ sử dụng trong phòng, nơi khô ráo.
- Hãy chắc chắn rằng thiết bị không tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.
- Không bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị nếu nó rơi vào nước.
- Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng thiết bị và phụ kiện không cho thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng. Nếu có, lên hệ ngay với nhà phân phối.
- Giữ pin tránh xa tầm với của trẻ em.
- Luôn thay thế tất cả các pin cùng một lúc, sử dụng pin cùng loại, và không sử dụng pin có thể sạc lại.
- Rò rỉ pin có thể làm hỏng thiết bị. Nếu bạn không có ý định sử dụng thiết bị trong thời gian dài, tháo pin ra khỏi ngăn chứa pin.
- Đầu tiên rút thiết bị và để thiết bị nguội bớt. Sau đó, bạn có thể làm sạch nó bằng một miếng vải mềm, hơi ẩm rồi lau khô bằng vải mềm.
- Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức quy định.
- Không để chất lỏng thâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Không sử dụng thiết bị này nữa cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Không làm sạch thiết bị trong máy rửa chén.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.

3. Hướng dẫn sử dụng.

- Kéo dài pin cách nhiệt ra khỏi khoang chứa pin và lắp pin vào theo cực. Kiểm tra thiết bị xem có bị hư hại hay không.
- Mặt chuẩn hoặc mặt phóng đại của gương có thể được sử dụng rất đơn giản bằng cách xoay gương từ bên này sang bên kia theo nhu cầu sử dụng.
- Đèn LED có thể được bật và tắt với nút tròn trên giá đỡ thiết bị.

4. Vệ sinh và bảo quản.

- Tắt thiết bị trước khi làm sạch.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh:Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website:<http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>