

beurer[®]
SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC

FB35



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer FB35 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- + Bồn massage ngâm chân
- + 3 phụ kiện massage và 1 bộ lọc hương thơm đi kèm
- + HSDS tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành

1. Các chức năng cơ bản:

+ Massage rung, Massage sỏi bong bong, giữ ấm nước và massage bằng ánh sáng hồng ngoại

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm

Thiết bị này chỉ để massage chân, không sử dụng khi bạn gặp những trường hợp sau:

- Nếu bạn có một sự thay đổi gây ra bởi bệnh tật hoặc chấn thương ở khu vực của bàn chân của bạn (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc, nhiễm nấm)
- Không sử dụng lâu hơn 40 phút (bởi nguy cơ quá nóng) và phải được làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng nó một lần nữa

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần bị hạn chế.

- Nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn mắc phải bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục sau một chấn thương bàn chân của bạn, nếu bạn có bệnh tiểu đường.

- Không nên sử dụng với những người bị huyết áp cao, các bệnh về giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch.

- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng không phù hợp hoặc bất cẩn.

- Thiết bị này được thiết kế chỉ sử dụng cá nhân. Nó không dành cho các ứng dụng thương mại và điều trị y tế.

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Cũng giống như các thiết bị điện khác, bồn massage ngâm chân này phải được xử lý, chăm sóc và quan tâm đúng mức để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

- Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau: Với điện áp quy định trên chỉ thiết bị. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão.

- Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện. Không bao giờ kéo dây dẫn điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Giữ các dây dẫn điện tránh xa bề mặt nóng.

- Không ngâm chân vào bồn nước trước khi cắm điện

- Hãy chắc chắn rằng phích cắm và dây dẫn điện không tiếp xúc với nước

Vi lý do an toàn, thiết bị phải được vận hành như sau:

- Chỉ sử dụng thiết bị ở nơi khô thoáng (không sử dụng trong bồn tắm hoặc phòng tắm hơi), và chỉ với hai bàn tay khô.

- Không nhúng thiết bị trong nước. Không bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị nếu nó rơi vào nước, hãy rút nguồn điện trước khi lấy nó ra.

- Không bao giờ được đứng trong khi ngâm chân.



4. Hoạt động


Kiểm tra các thiết bị, cung cấp điện và dây dẫn

Trước khi cắm điện, đổ mực nước không cao hơn chỉ số trên thân máy (2-3 cm).

Ngồi thoải mái trên ghế và đặt chân vào bồn massage một cách nhẹ nhàng. Không bao giờ đứng lên trong khi đang ngâm chân. Các chân đế cao su ở dưới giúp chống trượt cho máy.

Thiết lập các chức năng massage mong muốn trên bộ chuyển đổi.

- Nhấn nút Chức năng 1  : Massage Nhiệt + Bong Bóng + Ánh sáng hồng ngoại

- Nhấn nút Chức năng 2  : Massage Rung

Tháo/ Lắp con lăn

Bạn có thể trải nghiệm một tác dụng mát-xa đặc biệt bằng cách di chuyển đôi chân của vào các con lăn massage tích hợp.

- Các con lăn xoa bóp có thể được tháo rời bằng cách nhấc lên.
- Khi lắp lại các con lăn cần ấn xuống sao cho khít vào các khớp có sẵn

Tháo/ Lắp bộ massage đi kèm

- Đặt miếng gắn vào giữa thiết bị
- Miếng gắn (7a) được sử dụng để loại bỏ các tế bào da chết và vết chai trên chân.
- Miếng gắn (7b) có thể được sử dụng để kích thích các khu phản xạ trong lòng bàn chân của bạn
- Các miếng gắn massage (7c) giúp massage nhẹ nhàng cho đôi chân của bạn và thúc đẩy sự lưu thông máu.

Tháo/ Lắp bộ lọc mùi hương

Các bộ lọc mùi thơm có thể tháo rời cho phép bạn dễ dàng thêm các chất phụ gia tắm như tinh thể tắm, muối tắm .

- Để làm điều này, hãy tháo nắp bộ lọc [11] từ thiết bị bằng cách kéo nó lên trên.
- Tháo bộ lọc mùi thơm [12].
- Thêm sản phẩm tắm lên đến mức đánh dấu trên mặt bên trong của bộ lọc / bên dưới dòng đầu tiên của lỗ.
- Bây giờ đính kèm các bộ lọc bên dưới nắp đậy bộ lọc. Khi làm như vậy, lưu ý các dấu mũi tên trên bộ lọc và chân bồn tắm; những chỉ ra vị trí chính xác của bộ lọc. Hai mũi tên phải trở đến nhau.
- Lắp lại nắp đậy bộ lọc.

Lưu ý: không massage chân quá 40 phút.

Một số chú ý khác:


Massage một điểm cụ thể trên bàn chân có thể ảnh hưởng đến cơ quan tương ứng của cơ thể. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng điểm massage vùng phản xạ để đạt được hiệu quả mong muốn.

5. Chăm sóc và Bảo quản

Sau khi sử dụng rửa bộ phận bằng nước máy. Các đầu massage có thể được làm sạch với một lượng nhẹ dấm trung tính. Để làm khô thiết bị có thể chuyển sang thiết lập bong bóng mà không có nước khoảng 1 phút. Lau lượng nước có thể bị rò rỉ với một miếng vải mềm.

6. Thông số kỹ thuật

Nguồn kết nối 220-240V ~ 50/60Hz 140W.

	<p>ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CP XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT Trụ sở: 141 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội Chi nhánh: 34/35 Lữ Gia, P15, Q11, HCM SĐT: 19006852 Web: beurer-vietnam.com/ thietbiyte-eu.vn</p>