

beurer®
SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC **FC45**



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Máy chà da Beurer FC45 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- + 1 Thân máy
- + 1 Đầu massage đi kèm, 2 pin AAA 1,5V
- +HDSĐ tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành

1. Giới thiệu về thiết bị

Bạn có thể sử dụng máy chà da để chăm sóc làn da của mình, làm sạch da nhẹ nhàng, làm se khít lỗ chân lông, ngoài ra nó cũng giúp kích thích sự lưu thông máu. Thiết bị được sử dụng linh hoạt với pin sạc.

2. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Không sử dụng các thiết bị trực tiếp bên cạnh mắt. Da gần mắt của bạn là mỏng hơn và nhạy cảm hơn.

Không phù hợp với trẻ em dưới 8 tuổi. Trẻ em (trên 8 tuổi) phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.

Vui lòng đọc các hướng dẫn hoạt động một cách cẩn thận để sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng các thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dầu

hiệu hư hỏng. Nếu bạn có nghi ngờ gì, không sử dụng nó và liên hệ với đại lý hoặc một địa chỉ dịch vụ khách hàng theo quy định.

Lưu ý: Không sử dụng thiết bị:

- Nếu làn da của bạn bị sưng hay bị kích ứng
- Trong trường hợp bỏng, vấn đề lưu thông, tiểu đường, lao phổi, khối u, vết bầm tím
- Nếu bạn đang sử dụng thuốc có chứa Steroids.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

3. Mô tả hoạt động.

Mô tả sản phẩm.



Cọ chà da

- + Lắp cọ vào phía trên của thiết bị. Nếu bạn muốn tháo cọ sau khi sử dụng, kéo nó lên trên.

Lưu ý: Thay cọ sau mỗi 4 tháng để đảm bảo kết quả tối ưu.

- + Lắp pin vào khoang chứa pin.

4. Hướng dẫn sử dụng.

B1. Làm ướt cọ, không sử dụng thiết bị khi cọ khô vì có thể gây kích ứng da.

B2. Thoa gel làm sạch da mặt.

B3. Để bật thiết bị, nhấn và giữ nút On/Off. Cọ sẽ bắt đầu xoay.

B4. Thiết bị có 2 chế độ Nhanh/Chậm. Có thể tăng/giảm cường độ rung động của thiết bị

bằng cách nhấn và giữ nút ON/OFF một vài giây.

B5. Sử dụng thiết bị 1 cách nhẹ nhàng để loại bỏ cặn, bụi bẩn và tế bào da chết trên da. Để đảm bảo điều trị thoải mái, không áp cọ xoay quá chặt vào da. Áp dụng với từng khu vực da tối đa là 20 giây.

B6. Tắt các thiết bị sau khi sử dụng bằng cách bấm và giữ nút ON/OFF.

B7. Rửa sạch mặt thật kỹ bằng nước để loại bỏ những cặn bám trên da của bạn.

B8. Thấm khô da bằng khăn và thoa kem dưỡng ẩm.

5. Chăm sóc và bảo quản

- Tháo cọ và làm sạch bằng nước sau mỗi lần sử dụng.
- Không để nước rơi vào khu vực công tắc nguồn. Cần làm khô hoàn toàn thiết bị trước khi tái sử dụng.
- Chú ý bảo vệ các thiết bị khỏi va đập, nước, bụi, hóa chất, sự thay đổi nhiệt độ và những nguồn phát nhiệt (như lò nướng, máy sưởi).
- Làm sạch bộ phận sau khi sử dụng với khăn ẩm. Trong trường hợp quá bẩn, có thể làm ẩm khăn với nước xà phòng nhẹ. Không sử dụng hóa chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao.
- Luôn thay tất cả các pin cùng một lúc và sử dụng pin cùng loại. Không sử dụng pin có thể sạc lại.
- Để tránh làm hư hỏng thiết bị, tháo pin ra khỏi khoang chứa pin khi không có ý định sử dụng lâu dài.
- Rò rỉ hoặc hư hỏng pin có thể làm bong da, do đó, nên sử dụng găng tay bảo hộ thích hợp trong trường hợp này.



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, PP.H PÁnhTong Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn