


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỆM ĐIỆN BEURER TS19/ TS26 XXL

Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm đệm điện Beurer TS19 / TS26 XXL , vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm !



1. Giải thích các ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ký hiệu	Ý nghĩa
	Không ghim , cài các vật sắc nhọn lên đệm		Không sử dụng chất tẩy
	Không gấp lại khi sử dụng		Không được sấy khô
	Không sử dụng cho trẻ từ 0-3 tuổi		Không được là , ủi
	Giặt được trong máy giặt có chế độ giặt nhẹ, nhiệt độ nước tối đa 30 độ		Không được giặt khô


2. Mô tả sản phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm :

- Tấm đệm điện
- Bộ điều khiển
- Hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành

Mô tả bộ điều khiển:

1. Phích cắm điện
2. Dây dẫn
3. Bộ điều khiển
4. Đèn báo nhiệt độ
5. Thanh trượt ON/OFF và mức nhiệt độ
6. Giắc nối với đệm điện



3. Hướng dẫn quan trọng

Cảnh báo :

- Không tuân thủ các hướng dẫn sau đây có thể dẫn đến các thương tích cho người sử dụng hoặc các thiết bị hại về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và người khác mà còn bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng, vì lý do này, nên chú ý đến các ghi chú và hướng dẫn sử dụng khi giao sản phẩm cho người khác.
- Không sử dụng thiết bị cho những người có độ nhạy cảm cao với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi nhiệt. Không sử dụng thiết bị với trẻ em từ 0–3 tuổi.
- Đối với trẻ từ 3-8 tuổi chỉ được sử dụng khi có sự giám sát của người lớn hoặc đã được chỉ dẫn đầy đủ về cách sử dụng.
- Có thể được sử dụng chotrẻ từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Trẻ em không được chơi với sản phẩm này.
- Vệ sinh và bảo quản không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi có người lớn giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
- Không được để kim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
- Không gấp lại khi sử dụng, luôn trải phẳng khi sử dụng.
- Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
- Chỉ được sử dụng với bộ điều khiển đi kèm theo sản phẩm.
- Nếu đệm điện được đặt trên giường có thể điều khiển, lúc đó hãy thường xuyên kiểm tra xem nó có bị mắc kẹt hoặc vướng vào giường không.
- Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới máy trợ tim, tuy nhiên, nó đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường: tối đa 5.000 V / m, cường độ từ trường: tối đa 80 A / m, mật độ từ thông: tối đa 0.1 millitesla . Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị này.
- Không kéo, xoắn hay uốn cong dây dẫn điện.
- Kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, nếu có bất cứ hư hỏng nào hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để được hỗ trợ sửa chữa.
- Nếu nguồn điện của thiết bị bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại diện bảo hành của hãng, bạn không nên tự ý sửa chữa sản phẩm này.

Lưu ý khi đệm điện đang hoạt động :

- ❖ Không đặt các vật nặng lên trên đệm
- ❖ Không đặt những nguồn nhiệt, vật có nhiệt độ cao lên đệm (như chai nước nóng, túi sưởi...)
- ❖ Khi sử dụng, các linh kiện điện tử trong bộ điều khiển của đệm điện cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức nóng. Do đó không được đặt điều khiển lên trên hoặc dưới tấm đệm điện.
- ❖ Hãy lưu ý cách sử dụng, vệ sinh và bảo quản thiết bị này.

4. Hướng dẫn sử dụng

Thiết bị này được thiết kế với mục đích là nệm sưởi ấm.

Đệm điện được trang bị bởi hệ thống an toàn, công nghệ cảm biến này đảm bảo độ ổn định của nhiệt độ trên toàn bộ bề mặt đệm bằng cách tự động tắt khi nhiệt độ quá cao hoặc do lỗi kỹ thuật.

Khi hệ thống an toàn tự động tắt đệm điện, đèn báo nhiệt độ sẽ không sáng nữa, thậm chí khi bật thiết bị lên. Vui lòng lưu ý, trong trường hợp này, đệm điện không hoạt động được vì lý do an toàn. Hãy mang sản phẩm tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Bắt đầu sử dụng :

- Trải phẳng tấm đệm điện lên giường hoặc trên nệm mà bạn sử dụng, sau đó phủ tấm ga trải giường của bạn lên, sao cho tấm đệm điện ở giữa nệm và ga trải giường.
- Hãy chắc chắn rằng đệm điện được trải phẳng hoàn toàn và không bị gấp nếp trong khi sử dụng.
- Để bắt đầu vận hành, hãy cắm giắc nối từ bộ điều khiển vào đệm điện, sau đó cắm phích điện vào ổ cung cấp điện.
- Sử dụng thanh trượt ON/OFF để khởi động thiết bị

- Cài đặt nhiệt độ theo các mức 1, 2, 3.
- Khi đệm điện cài đặt các chế độ, đèn báo sẽ sáng

Thiết lập nhiệt độ.

- Mức 0: Tắt
- Mức 1: Nhiệt độ thấp nhất
- Mức 2: Nhiệt độ trung bình
- Mức 3: Nhiệt độ cao nhất.

 Cảnh báo

Nếu đệm điện được sử dụng liên tục trong nhiều giờ, nhà sản xuất khuyến khích bạn nên cài đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất, để tránh việc quá nóng.

 Chú ý

- Khi mới sử dụng bạn nên cài đặt mức nhiệt cao nhất để đệm điện nóng nhanh, sau đó bạn giảm xuống các mức thấp hơn theo nhu cầu sử dụng.
- Nên khởi động đệm điện 30 phút trước khi đi ngủ, và trải chăn của bạn lên trên để giữ lại hơi ấm nhiều nhất.

Tắt thiết bị

- Để tắt bạn trượt chuyển đổi ON/OFF và cài đặt mức nhiệt độ về mức 0, đèn báo sáng sẽ tắt.
- Nếu không có nhu cầu dùng đệm điện nữa, bạn bật công tắc về 0 sau đó rút điện ra khỏi ổ cắm.

5. Vệ sinh và bảo quản

- Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện để tránh nguy cơ bị điện giật sau đó rút bộ điều khiển ra khỏi giắc nối.
- Để không bị hư hại, bộ điều khiển không được tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng nào khác. Để làm sạch bộ điều khiển bạn dùng vải mềm hoặc bông khô. Không sử dụng bất cứ chất tẩy rửa nào.
- Với các vết bẩn trên tấm đệm, bạn sử dụng miếng vải ẩm cùng một chất làm sạch nhẹ (nếu cần), không được sử dụng dung môi tẩy rửa.
- Lưu ý là đệm điện không được giặt khô, không vắt, không được sấy khô hay là ủi.
- Có thể giặt đệm bằng máy giặt có chế độ giặt tay, với nhiệt độ nước khoảng 30°C, có thể dùng chất tẩy rửa nhẹ.
- Để đảm bảo độ bền của đệm không được giặt quá nhiều. Trong quá trình sử dụng chỉ giặt đệm không quá 5 lần.
- Sau khi giặt xong, lúc đệm vẫn ướt hãy giữ thẳng đệm về hình dáng của nó, và đặt phơi đệm phẳng trên giá phơi quần áo.
- Khi phơi đệm không dùng các vật kẹp có bề mặt sắc nhọn hoặc các loại ghim có thể làm hỏng đệm.
- Chỉ cắm đệm với giắc nối điều khiển khi đệm khô hoàn toàn, nếu không sẽ dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Trong mọi trường hợp, **Không** bật nóng đệm điện để tự làm khô nó, Nếu không sẽ dễ bị điện giật.
- Nếu bạn không sử dụng đệm trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản thiết bị này trong hộp của nó và cất giữ ở nơi khô ráo.


 Lưu ý:

Luôn để đệm nguội hẳn trước khi gấp lại và cất đi

Không được làm nhăn tấm đệm khi bảo quản, không đặt các vật nặng lên hộp đựng đệm điện

Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện năng cho quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm, quý khách cần lưu ý 2 đặc điểm sau đây:

- Đệm điện TS19, TS26 chỉ thực sự đạt mức nhiệt tiêu chuẩn khi có trọng lượng cơ thể của người đè lên bề mặt đệm. Còn khi chưa có trọng lượng cơ thể đè lên, đệm điện chỉ đạt mức nhiệt độ thấp (hơi ấm)
- Khi sử dụng đệm điện TS19, TS26, quý khách nên phủ 1 lớp ga mỏng để giúp giữ cho sản phẩm tránh được bụi bặm và vấy bẩn, giữ đệm điện luôn sạch sẽ và kéo dài được tuổi thọ



6. Những vấn đề có thể xảy ra

<i>Vấn đề</i>	<i>Nguyên nhân</i>	<i>Giải pháp</i>
<i>Đèn báo không sáng trong khi:</i> Bộ điều khiển điện được kết nối đúng Nguồn điện đã được kết nối. Trượt chuyển đổi ON/OFF và mức nhiệt đã được thiết lập.	Hệ thống an toàn đã chuyển sang chế độ tắt vĩnh viễn.	Gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành gần nhất.

7. Thông số kỹ thuật

Model	TS19	TS26 XXL
Kích thước	130 (L) x 75 (W) cm	150 (L) x 140(W) cm
Công suất	50 Watts	2 x 60 Watts
Đặc tính	Đệm đơn, dành cho 1 người	Đệm đôi, dành cho 2 người



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn