

beurer

MÁY TRỊ LIỆU DA MẶT FC 76



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.

Mục lục

1. Giới thiệu thiết bị	2
2. Giải thích ký hiệu	3
3. Mục đích sử dụng	3
4. Cảnh báo và lưu ý an toàn	4
5. Mô tả thiết bị	5
6. Hướng dẫn sử dụng	5
6.1 Kiểm tra da	6
6.2 Hướng dẫn sử dụng.....	6
6.3 Vùng da áp dụng.....	7
7. Bảo trì và vệ sinh.....	8
8. Bộ phận thay thế các linh kiện bị mài mòn.....	8
9. Thái bỏ.....	9
10. Thông số kỹ thuật.....	9
11. Bảo hành/dịch vụ	9

Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí. Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.

Trân trọng.
Đội ngũ Beurer.

Trọn bộ sản phẩm

- 1x máy FC 76
- 1 x đầu hút nhỏ
- 1x đầu hút thô
- 1 x đầu hút mịn
- 20x miếng lọc dùng một lần
- 1x bộ dây điện
- Hướng dẫn sử dụng



CẢNH BÁO

- Chỉ được sử dụng thiết bị trong nhà/riêng tư, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Thiết bị không phù hợp để sử dụng cho người dưới 18 tuổi.



- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan, tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dùng sử dụng thiết bị.

1. Giới thiệu thiết bị

Máy trị liệu da mặt FC 76 có khả năng tẩy tế bào chết trên da mặt một cách chuyên nghiệp với công nghệ mài da vi điểm. Lớp phủ đá xa phia chất lượng cao được dùng để loại bỏ nhẹ nhàng các tế bào chết và công nghệ chân không tiên tiến giúp cải thiện đáng kể bề mặt da và tăng cường tuần hoàn. Thiết bị trị liệu này cũng tái tạo các tế bào mới, mang lại cho bạn một làn da mịn màng và nhẵn nhụi hơn.

2. Giải thích kí hiệu

Các kí hiệu sau xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng và trên thiết bị.

	NGUY HIỂM Không được sử dụng thiết bị gần nước hoặc trong nước (ví dụ trong bồn rửa mặt, bồn tắm hay dưới vòi hoa sen) – nguy cơ điện giật!
	Thiết bị có lớp bảo vệ kép
	Thải bỏ sao cho phù hợp với chỉ thị Chất thải điện và thiết bị điện tử EC – WEEE
	Nhà sản xuất
	Chỉ sử dụng trong nhà
	Thải bỏ vật liệu đóng gói theo cách thức thân thiện với môi trường.

3. Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị cho da mặt của người lớn (ngoại trừ vùng mắt và miệng). Không sử dụng thiết bị cho động vật!

Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng hay bất cẩn.

4. Cảnh báo và lưu ý an toàn



CẢNH BÁO

- Nguy cơ nghẹt thở bởi vật liệu đóng gói thiết bị. Giữ các vật liệu này xa khỏi trẻ em.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và phụ kiện để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu xuất hiện một vài dấu hiệu, không sử dụng thiết bị, hãy mang tới cửa hàng bán lẻ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Không để bộ dây điện tiếp xúc với nước.



NGUY HIỂM

Không sử dụng thiết bị gần nước hay trong nước (ví dụ trong bồn rửa mặt, bồn tắm hay dưới vòi hoa sen) – nguy cơ giật điện!



CẢNH BÁO

KHÔNG sử dụng thiết bị

- trên các vùng da bị nứt nẻ
- trên các vết thương hở
- trong vùng mắt hoặc miệng
- trên các bộ phận khác của cơ thể mà không phải mặt (ngoại trừ vùng mắt và miệng)
- nếu có bệnh về da (ví dụ bệnh mụn rộp, bệnh mạch máu và các mụn thịt dư)
- nếu bị ung thư da
- nếu da đang bị dị ứng
- ngay sau khi tắm nắng hay bị cháy da
- nếu đang sử dụng các loại thuốc có chứa xteoit.
- nếu đang dùng thuốc làm loãng máu
- nếu đang bị đa xơ cứng, tiểu đường hoặc mắc chứng rối loạn tự miễn dịch



CẢNH BÁO

Chỉ vận hành thiết bị theo các hướng dẫn với bộ dây điện đi kèm cùng thông số kỹ thuật được ghi rõ trên bộ dây điện.



QUAN TRỌNG

Thiết bị chỉ nên được sửa tại trung tâm bảo hành. Việc sửa chữa không đúng có thể dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người dùng. Trong trường hợp thiết bị có lỗi hoặc hư hỏng, hãy mang tới các cửa hàng chuyên dụng đã được chứng nhận để sửa chữa.




CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm, phòng xông hơi).
- Không lấy thiết bị khi thiết bị rơi vào trong nước. Ngắt phích điện ngay lập tức.
- Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất kì tác động nào.

- Không kẹp hay vặn dây điện
- Hãy đảm bảo bộ dây điện không tiếp xúc với nước, hơi nước hay các loại chất lỏng khác.

5. Mô tả thiết bị



1. Đầu hút nhỏ với lớp phủ sapphire, thích hợp để trị liệu ở các vùng nhỏ (ví dụ vùng mũi)
2. Đầu hút với lớp phủ sapphire mịn, thích hợp cho da nhạy cảm
3. Đầu hút với lớp phủ sapphire thô, thích hợp để tăng cường trị liệu cho các vùng da có vấn đề về da.
4. Thân máy
5. Công tắc BẬT/TẮT và điều chỉnh cường độ hút 1-2

6. Hướng dẫn sử dụng



Lưu ý

Trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo mặt bạn đã được rửa sạch, lau khô và không còn phấn, kem hay bất kỳ sản phẩm trang điểm nào trên da.

6.1 Kiểm tra da

Kiểm tra da trước khi sử dụng 24 giờ. Bật thiết bị với cường độ hút nhỏ nhất và kiểm tra trên vùng da cổ dưới xương hàm. Sau 24 giờ, nếu vùng da được kiểm tra bị đỏ hoặc đau, không được sử dụng thiết bị.



CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng thiết bị một lần một tuần
- Ngay sau khi sử dụng, vùng da được trị liệu có thể sẽ hơi đỏ và trong một vài trường hợp hiếm có thể xuất hiện các chấm máu đỏ dưới da.
- Trong vòng một ngày trước và sau khi sử dụng thiết bị, hãy tránh các hoạt động có thể gây đỏ mề hòi như xông hơi, sử dụng giường nhuộm da hay phơi nắng.



Lưu ý

- Những người có da không nhạy cảm có thể dùng thiết bị hai lần một tuần (khoảng cách tối thiểu giữa hai lần dùng là 48 giờ).

6.2 Hướng dẫn sử dụng thiết bị

1. Cắm bộ dây điện vào thiết bị và cắm phích cắm vào ổ điện.

2. Đặt miếng lọc dùng một lần vào trong đầu thiết bị.

3. Lắp đầu hút bạn muốn sử dụng vào đầu thiết bị.

4. Bật thiết bị, chuyển nút BẬT/TẮT tới mức cường độ bạn muốn.

5. Đặt thiết bị lên mặt và di chuyển trên da. Hãy đảm bảo chỉ di chuyển đầu hút trên mỗi vùng da một lần. Để biết thêm thông tin trị liệu chi tiết, xem mục "6.3 Vùng da áp dụng".



Lưu ý

Khi sử dụng thiết bị, bạn nên ấn đầu hút nhẹ trên mặt sao cho thoải mái và không gây đau. Sau khi sử dụng, da có thể sẽ hơi đỏ.

6. Sau khi đã sử dụng xong, tắt thiết bị bằng nút BẬT/TẮT và rút phích cắm khỏi ổ điện.



7. Thay miếng lọc sau mỗi lần sử dụng
Để làm được điều này, kéo đầu hút khỏi thiết bị. Dùng nhíp để gấp miếng lọc ra.

6.3 Vùng da áp dụng



Lưu ý

Hãy đảm bảo vùng da mặt trị liệu được kéo căng khi bạn đưa đầu hút qua. Bạn có thể làm điều này bằng cách kéo căng da về hai bên hoặc kéo xuống dưới bằng tay.



Vùng trán:

Di chuyển đầu hút chậm và đều từ giữa trán. Hãy đảm bảo chỉ đưa đầu hút qua mỗi vùng da một lần.

Vùng thái dương:

Di chuyển đầu hút ra ngoài về phía chân tóc. Lặp lại động tác với vùng da bên trái và phải của mũi. Hãy đảm bảo di chuyển đầu hút cách mắt ít nhất 1 cm.

Vùng mũi:

Di chuyển đầu hút xuống phía dưới từ vị trí giữa trên đầu sống mũi. Lặp lại động tác này với cánh mũi trái và phải.

Vùng má:

Di chuyển đầu hút qua má theo hướng đi ra ngoài .

Quanh vùng miệng:


Di chuyển đầu hút ngang theo môi trên từ nhân trung qua trái và phải. Di chuyển đầu hút từ môi dưới sang trái và phải theo hướng lên trên. Hãy chắc chắn đầu hút không chạm và o môi.

7. Bảo trì và vệ sinh

- Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các loại chất lỏng khác.
- Khử trùng đầu hút bằng thuốc khử trùng hợp chuẩn sau mỗi lần sử dụng.
- Thay miếng lọc dùng một lần sau mỗi lần sử dụng.
- Dùng vải khô để vệ sinh thiết bị. Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn.
- Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, biến đổi nhiệt độ cao hay gần các nguồn nhiệt (lò nướng, máy sưởi).

8. Bộ phận thay thế các linh kiện bị mài mòn

Các bộ phận thay thế và linh kiện bị mài mòn được bán sẵn tại các trung tâm chăm sóc khách hàng. Hãy đọc các mã bộ phận tương ứng.



Bộ phận thay thế	Mã bộ phận/Mã đơn hàng
10 miếng lọc dùng một lần	163.660
Đầu hút nhỏ	163.767
Đầu hút thô	163.766
Đầu hút mịn	163.765

9. Thải bỏ

Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.



10. Thông số kỹ thuật

Điện áp bộ dây điện	Dòng điện vào: 100 –240V AC / 50/60 Hz Dòng điện ra: 5V DC / 1A
Kích thước	190 x 40 x 39 mm
Trọng lượng	~128 g

11. Bảo hành/dịch vụ

- Khi cần bảo hành, hãy liên hệ với các đại lý bán hàng hoặc các cửa hàng đại diện gần nơi bạn ở.
- Bảo hành sẽ không có giá trị cho các trường hợp hư hại gây ra khi
 - a. Xử lý thiết bị không đúng cách, ví dụ như khi không tuân theo các hướng dẫn sử dụng .
 - b. Khách hàng hoặc bên thứ ba không có thẩm quyền sửa chữa hoặc làm giả thiết bị
 - c. Khách hàng vận chuyển thiết bị từ nhà sản xuất tới các địa điểm khác hoặc trong khi vận chuyển thiết bị tới trung tâm chăm sóc khách hàng.
 - d. Bảo hành sẽ không có giá trị cho các phụ kiện bị mài mòn hay đứt (pin,...).