

MÁY TẠO ĐỘ ẨM BEURER LB12

Bộ sản phẩm gồm:


- Máy tạo độ ẩm không khí
- Bộ nguồn chuyển đổi
- 2 bộ điều hợp cho chai nước tiêu chuẩn
- Bàn chải vệ sinh thiết bị
- Túi đựng
- Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú an toàn

- Sử dụng thiết bị với điện áp quy định
- Không bao giờ sử dụng máy tạo độ ẩm không khí nếu thiết bị hoặc các phụ kiện của nó cho thấy dấu hiệu hỏng hóc
- Không sử dụng thiết bị nếu nó đã duy trì độ ẩm lâu dài hoặc nếu nước đã thâm nhập vào bên trong thiết bị. Trong trường hợp khiếm khuyết hoặc lỗi hoạt động, tắt thiết bị này và rút adapter ra khỏi ổ cắm điện. Không kéo cáp nguồn hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối các thiết bị cung cấp điện từ ổ cắm. Không bao giờ cắm vào hoặc rút phích cắm các đơn vị cung cấp điện khi bàn tay ướt.
- Các mức của độ ẩm không khí không được mở.
- Sửa chữa không đúng có thể bị người dùng có thể gặp nguy hiểm. Để sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc ủy quyền cửa hàng bán lẻ.
- Nếu cáp điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc ủy quyền điểm dịch vụ khách hàng.
- Đảm bảo rằng các thiết bị được đặt trên một bề mặt phẳng mà không phải là nhạy cảm với độ ẩm, và nó không thể bị lật đổ.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
- Trẻ em phải được giám sát xung quanh thiết bị để đảm bảo chúng không chơi với nó.
- Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích được mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.

HOTLINE: 19006852

Mô tả thiết bị



1. Lỗ phun sương
2. Nắp vỏ
3. Nắp chai chứa nước
4. Adapter
5. Cửa thoát khí
6. Ô thoát
7. Đèn LED
8. Màng siêu âm
9. Vỏ hộp
10. Kiểm soát quay số
11. Ổ cắm kết nối với Adapter
12. Bàn chải vệ sinh thiết bị

Lưu ý

- Không bao giờ chạm vào màng siêu âm trong quá trình hoạt động.
- Đừng thêm bất kỳ loại tinh dầu hoặc nước hoa vào nước. Điều này sẽ làm hỏng nguồn siêu âm
- Máy tạo độ ẩm không khí được sử dụng khi nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh
- Sử dụng một chai nhựa không lớn hơn 0,5 lít hoặc đổ nước vào một chai với tối đa là 0,5 lít. Nếu nhiều

nước hơn, áp lực nước tăng có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo sương

Lần sử dụng đầu tiên

- Đưa thiết bị ra ngoài
- Kiểm tra các thiết bị, phích cắm và Adapter
- Đặt thiết bị lên nơi nào có bề mặt bằng phẳng và không ẩm ướt. Đảm bảo thiết bị không thể bị lật đổ.
- Hãy đặt máy tạo độ ẩm không khí ở một nơi cao, ví dụ như lòng ngăn kéo, ghế hoặc bàn cạnh giường ngủ
- Hãy chắc chắn rằng sương mù thoát được không hướng vào các chai, tường, ổ cắm điện hoặc các đối tượng khác
- Đổ đầy nước vào chai bằng nhựa 0,5 lít với nước máy sạch, nước cất. Không sử dụng nước có gas. Nhiệt độ nước cho thiết bị tối đa là 50 ° C, để tránh thiệt hại cho thiết bị.
- Vặn chặt nắp chai vào chai. Có hai bộ điều hợp có sẵn, có phù hợp với nhựa tiêu chuẩn nhất.

Cảnh báo

- Các vùng lân cận của máy tạo độ ẩm không khí có thể trở nên ẩm ướt. Làm giảm hiệu suất của máy
- Nếu thiết bị vô tình nên bị đổ nhào, nước có thể trào ra ngay cả khi nắp chai đã đóng
- Kiểm tra độ ẩm của không khí môi trường xung quanh của bạn thường xuyên duy trì không vượt quá 60%.
- Bằng cách quay nút điều khiển sang bên phải, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất máy tạo độ ẩm không khí giữa chế độ "MIN" và "Max". Để chuyển đổi máy tạo độ ẩm không khí trên một lần nữa, quay nút sang trái
- Thiết bị sẽ tự động tắt nếu nước chạy ra ngoài.
- Tắt thiết bị khi tiếp nước. Thay nước trong bình mỗi ngày, để đảm bảo nước luôn ở trạng thái sạch sẽ nhất
- Tắt thiết bị và rút phích cắm khi không sử dụng
- Đổ nước còn lại trong thiết bị ra ngoài khi thiết bị không được sử dụng



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, PP.H PÁHuTơng Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn

HOTLINE: 19006852

Vệ sinh, bảo trì, lưu trữ

- Vệ sinh và khử trùng thiết bị hàng tuần là một yêu cầu bắt buộc
- Tắt độ thiết bị mỗi lần trước khi làm sạch. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không bao giờ nhấn chìm các bộ phận của máy vào trong nước
- Đảm bảo rằng không có nước bên trong được thiết bị, ví dụ qua cửa thoát khí hoặc nút điều chỉnh
- Lau chùi vệ sinh hoàn toàn các chai và máy tạo độ ẩm không khí nếu thiết bị không được sử dụng trong hơn ba ngày.
- Không sử dụng bất kỳ sản phẩm dung môi làm sạch nào
- Chỉ sử dụng một chất tẩy rửa nhẹ như dấm để thực hiện làm sạch hoặc khử trùng. Làm sạch tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước trên cơ sở hàng tuần. Hãy để thiết bị được làm mát khoảng 60 phút.

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước xấp xỉ. 12 x 7.5 x 9 cm
- Điện áp / tần số 100 - 240 V / 50/60 Hz
- Công suất 12 W
- Tần số siêu âm 1,7 MHz
- Tốc độ bay hơi: 80 ml / h

Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử.
Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH_ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089
Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>